

COMPACT

Frequently Asked Questions

Keine LED leuchtet am CR bzw. keine Kanalanzeige an der CT/CR – Segmentanzeige.

- Versorgungsspannung überprüfen an CT/CR Klemme 1 (+24V) und Klemme 2 (0V)

CR schaltet nicht auf grün, die "Rote LED" leuchtet und keine Fehleranzeige am Display

- Justage überprüfen.
- Reichweite zwischen CR/CT kontrollieren.
- Leuchtet die orange LED (schwacher Lichtempfang) am CR?
Wenn ja, reinigen Sie bitte die Frontscheiben oder überprüfen Sie die Justage
- Beachten Sie, dass bei Verwendung von UMC-Säulen ein Reichweitenverlust von ca. 10% pro Umlenkung auftritt.
- Kanaleinstellung an CT/CR beachten. (Dipschalter S2 in der CT und CR Anschlusskappe müssen den gleichen Übertragungskanal eingestellt haben).
- Testeingang am CT (Anschlussklemme 3-4 in der Anschlusskappe) kontrollieren, ob dieser mit einer Brücke oder über eine Relaiskombination geschlossen ist.
Beachten, ob der Dezimalpunkt am CT-Display leuchtet => wenn ja, Eingang 3+4 offen.

CR schaltet sporadisch ab.

- Überprüfen, ob starke EMV-Störquellen über parallel verlaufende Leitungen einkoppeln - geschirmte Kabel verwendet werden.
- Überprüfen auf Fremdlichteinwirkung.
- Überprüfung der Einbaulage der Lichtvorhänge (können sich die AOPD's gegenseitig stören => Lichtvorhänge mit unterschiedlicher Kanaleinstellung betreiben, CR/CT Endkappe Dipschalter S2)

CR/CT sind aktiv (grüne LED leuchtet am CR) und keine Freigabe

- Überprüfung der Verdrahtung zwischen Compact und dem Interface (siehe FAQ's Interface)

CR/CT zeigen Fehlercode am Display an.

- Siehe Fehlercodeliste in Servicemanual oder Betriebsanleitung