



IT 3800i

Scanner portatif de codes à barres



- Scanner portatif pour codes à barres
- Grand champ de lecture pour la saisie des codes
- Bouton de déclenchement stable
- Décodeur intégré
- Affichage de lecture réussie
- Interfaces RS 232, USB et PS/2
- Température de fonctionnement entre -30 et 50°C
- Plus grand champ de lecture grâce à la résolution plus élevée et au décodage amélioré



Accessoires

- **Câble RS 232/ext IT 4xxx**
Art. n° 501 03413
- **Câble RS 232/PIN 9 IT 4xxx**
Art. n° 501 03412
- **Câble PS/2 pour IT 4xxx** Art. n° 501 03409
- **Câble USB pour IT 4xxx** Art. n° 501 03404
- **Bloc d'alimentation pour IT 4xxx**
Art. n° 501 03403
- **Support pour IT 4xxx** Art. n° 501 03402

Encombrement

Raccordement électrique

dans le cas du câble RS 232 / ext.

Sub-D à 9 broches	Signal	Connexion du bloc d'alimentation	IT 3800i RJ41
SH	blindage	SH	2
2	TXD		6
3	RXD		5
5	GND	2	4
7	CTS		9
8	RTS		8
	5VCC	1	7

dans le cas du câble RS 232 / PIN 9

Sub-D à 9 broches	Signal	IT 3800i RJ41
SH	blindage	2
2	TXD	6
3	RXD	5
5	GND	4
7	CTS	9
8	RTS	8
9	5VCC	7

dans le cas du câble USB

USB type A	Signal	IT 3800i RJ41
1	5VCC	7 + 3
2	Data -	10
3	Data +	2
4	GND	4

dans le cas du câble PS/2

Mini-prise mâle DIN	Mini-prise femelle DIN	Signal	IT 3800i RJ41
1	-	PC Data	6
2	2	NC	
3	3	GND	4
4	4	5VCC	7
5	-	PC Clock	5
6	6	NC	
-	1	KB Data	8
-	5	KB Clock	9



Caractéristiques techniques

Données électriques

Tension d'alimentation U_N	4,5 ... 14VCC
Consommation	1,8W max.

Interfaces

Type d'interface	RS 232, PS/2 et USB
Déclenchement	par touche ou commande série

Types de code

Codes à barres	2/5 entrelacé, Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, UPC/EAN, RSS, Codablock
----------------	---

Données optiques

Système optique	3648 linear imager
Contraste	20% (différence noir/blanc)
Source lumineuse	DEL diffuse intégrée 630nm
Distance de lecture	64 ... 710mm (UPC 100%)
Angle de lecture	différents angles d'inclinaison et de rotation jusqu'à 65 degrés

Données mécaniques

Boîtier	UL94V0 grade
Poids	213g (sans câble)
Dimensions	163x135x81mm
Résistance aux chocs	50 chutes de 2m de haut

Caractéristiques ambiantes

Temp. ambiante (utilisation)	-30°C ... +50°C
Temp. ambiante (stockage)	-40°C ... +60°C
Humidité relative	0 ... 95% (sans condensation)
Indice de protection	IP 54

Champ de lecture

IT 3800i SR	Module ou cellule	de	à
Codes à barres	7,5mil / 0,19mm	16,5mm	380mm
	13mil / 0,33mm	64mm	710mm
	15mil / 0,38mm	64mm	787mm
	20mil / 0,5mm	38mm	1070mm
	55mil / 1,4mm	102mm	2080mm

Pour commander

Scanner portatif industriel pour codes à barres (Standard Range) Article n°

IT 3800i SR030E	IT 3800i SR avec interface RS 232	501 06238
IT 3800i SR050E	IT 3800i SR avec KBW et interface USB	501 06240

Notes

Diagrammes

Remarques

Scanner portatif de forme ergonomique avec décodeur intégré pour codes à barres.

Transmission des données par interface RS 232 configurable.

Ou fonctionnement Keyboard-Wedge via port PS/2 ou USB.


**IT 3800i****Scanner portatif de codes à barres****Mise hors tension de l'ordinateur**

Vous trouverez les informations relatives à la mise hors tension et à l'extinction de l'ordinateur raccordé, opérations à effectuer avant de brancher des appareils périphériques tels qu'un scanner, dans la notice d'utilisation correspondante de votre ordinateur.

Raccordement de l'IT 3800

La figure ci-contre illustre les différentes étapes de fixation du câble au scanner. Ces étapes sont décrites dans la suite.

1. Procédez comme suit pour fixer le câble d'interface au scanner :
enfoncez la prise mâle RJ 41 dans la prise femelle sous le scanner portatif. Fixez ensuite l'agrafe fournie à l'aide d'un tournevis cruciforme pour bloquer le câble.
2. Raccordez le câble d'interface à la prise correspondante sur l'ordinateur.
3. Vous aurez éventuellement besoin d'un bloc d'alimentation électrique.
Une alternative consiste à utiliser un câble apportant la tension en provenance de l'ordinateur. Vous pouvez choisir le câble adapté à votre application en vous aidant des tableaux donnant les affectations des broches (voir « Raccordement électrique » page 1).
4. Raccordez le bloc d'alimentation à la prise de courant secteur (ceci n'est pas nécessaire si l'alimentation en tension vient de l'ordinateur).
5. Configurez les scanners portatifs à l'aide des codes adaptés à l'application, voir chapitre Paramétrage.
6. Vérifiez que le scanner est prêt au fonctionnement en orientant l'aire de balayage vers une surface plane puis en provoquant le déclenchement. Une ligne de mire rouge doit apparaître. Scannez un modèle d'étiquette. Le scanner confirme qu'il a lu l'étiquette en émettant un signal sonore. Le cas échéant, les données sont déjà transmises à l'ordinateur.

**Paramétrage**

De façon générale, le scanner portatif peut être configuré à l'aide des codes à barres. Pour cela, sélectionnez tout d'abord le code à barres de la notice jointe, puis actionnez la touche de déclenchement pour lire le code. Le paramétrage est immédiatement pris en compte et exécuté.

Vous trouverez quelques-unes des principales configurations dans la suite.

Une deuxième possibilité consiste à paramétrer le scanner portatif à l'aide du logiciel PC **VisualMenu** via le port USB et l'interface RS232. Vous pouvez télécharger ce programme sur notre site internet à l'adresse www.leuze.de.

Le logiciel permet d'effectuer des réglages et de les transmettre au scanner portatif. La configuration peut aussi être enregistrée afin de pouvoir réutiliser le même paramétrage ultérieurement.

Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans le guide utilisateur de l'IT 3800i.

Des applications standard sont décrites plus loin.

**Remarque !**

Vous trouverez plus d'informations ainsi qu'une description brève de l'appareil sur internet à l'adresse www.leuze.de.

Remettre l'IT 3800i aux réglages d'usine

Pour remettre tous les paramètres aux réglages d'usine, scannez le code à barres ci-contre.

**Attention !**

Tous les réglages précédents seront perdus !!!



Il est ensuite possible de reprendre le réglage ou le fonctionnement de l'appareil.



Déclenchement

Pour activer la lecture, un signal de déclenchement doit être envoyé via l'interface série RS 232 ou le port USB (émulation de port COM seulement). La commande doit être envoyée avec le taux de transfert, la parité, les bits de données et d'arrêt réglés.

La commande d'activation est la suivante : **SYN T CR** Valeurs décimales ASCII : 022; 084; 013

Envoyer une désactivation pour annuler l'état « prêt à la lecture ».

La commande de désactivation est la suivante : **SYN U CR** Valeurs décimales ASCII : 022; 085; 013

L'IT 3800i se désactive automatiquement après une lecture réussie.

La deuxième possibilité d'activation consiste à utiliser le bouton de déclenchement intégré.

Paramétrage pour le protocole standard de Leuze

Pour régler le protocole standard de Leuze, vous devez d'abord remettre le scanner aux réglages d'usine, puis définir les paramètres de transmission un par un avec un code à barres chacun.

Procédure :

1. Scannez le code à barres ci-contre.

L'IT 3800i est remis aux réglages d'usine.

2. Scannez les 4 codes à barres ci-dessous l'un après l'autre.

Chaque lecture est confirmée par un bip.

Les paramètres de transmission de l'IT 3800i sont réglés comme suit : transmission RS 232 à 9.600 baud, 8 bits de données, 1 bit d'arrêt, No Parity, préfixe <STX>, suffixes <CR><LF>.

9600 Bd



Terminal ID



Préfixe STX



Suffixe CR/LF





IT 3800i


Scanner portatif de codes à barres

Raccordement de l'IT 3800i au port série PC

Alimentation électrique par la broche 9 pour le câble TTL-RS232/PIN9 IT 4xxx Article n° 501 04586

Pièces nécessaires :


- 1x 501 06 238 IT 3800i SR 030E
- 1x 501 03 412 câble RS232/PIN9



Alimentation électrique par le bloc d'alimentation pour le câble TTL-RS232/ext IT 4xxx Article n° 501 04442

Pièces nécessaires :

- 1x 501 06 238 IT 3800i SR 030E
- 1x 501 03 413 câble RS232/ext
- 1x 501 03 403 bloc d'alimentation



Procédure :

1. Arrêtez le PC.
2. Raccordez le câble d'interface à un port COM (RS 232) libre de l'ordinateur, à l'IT 3800i ainsi qu'au bloc d'alimentation.
3. Remettez le PC en marche.
4. Scannez le code à barres ci-contre.



Les paramètres de transmission de l'IT 3800i sont réglés comme suit :

- transmission RS 232 à 38.400 baud, 8 bits de données, 1 bit d'arrêt, No Parity, suffixes <CR><LF>.
5. Si besoin, adaptez les paramètres de transmission du port COM utilisé à ceux de l'IT 3800i.



Attention !

Nous recommandons de raccorder directement l'IT 3800i à un PC ou à une des unités de branchement MA 21 ou MA 41.... Si vous le raccordez à d'autres blocs, veillez à respecter la plage de niveaux de tension comprise entre -14 ... +14V sur les lignes de transmission des données !



Raccordement de l'IT 3800i à la MA 41 DP-K ou à la MA 41 IS

Pièces nécessaires :

- 1x 501 06 238 IT 3800i SR 030E
- 1x 501 03 412 câble RS232/ext
- 1x 501 03 403 bloc d'alimentation
- 1x 500 35 421 KB 021 Z
- 1x 500 33 638 MA 41 DP-K pour Profibus (pour Interbus : 500 28 994 MA 41 IS
ou 500 30 085 MA 41 IS PDP)

Affectation des fils de KB 021 Z :

Couleur du fil :	Signal	Borne sur la MA 41 :
marron	(RXD)	2
blanc	(TXD)	1
bleu	(GND)	4
rouge	(VCC)	3
noir	(GND)	3
nu (blindage)	(PE)	21

Procédure :

1. Raccordez le câble KB 021 Z à la MA 41... conformément à l'affectation donnée ci-dessus.
2. Reliez le câble d'interface au câble KB 021 Z.
3. Scannez le code à barres ci-contre.



L'IT 3800i est remis aux réglages d'usine.

4. Scannez les 3 codes à barres ci-dessous l'un après l'autre. Chaque lecture est confirmée par un bip.

Les paramètres de transmission de l'IT 3800i sont réglés comme suit : transmission RS 232 à 9.600 baud, 8 bits de données, 1 bit d'arrêt, No Parity, suffixes <CR><LF>.

9600 Bd



Terminal ID



Suffixe CR/LF





IT 3800i

Scanner portatif de codes à barres

Raccordement de l'IT 3800i à la MA 21

Pièces nécessaires :

- 1x 501 06 238 IT 3800i SR 030E
- 1x 501 03 412 câble RS232/PIN9
- 1x 500 35 421 KB 021 Z
- 1x 500 30 481 MA 21 100

Affectation des fils de KB021 Z :

Couleur du fil :	Signal	Borne sur la MA 21 :
marron	(RXD)	26
blanc	(TXD)	27
bleu	(GND)	28
rouge	(VCC)	30
noir	(GND)	31
nu (blindage)	(PE)	21

Procédure :

1. Raccordez le câble KB 021 Z à la MA 21... conformément à l'affectation donnée ci-dessus.
2. Reliez le câble d'interface au câble KB 021 Z.
3. Scannez le code à barres ci-contre.



L'IT 3800i est remis aux réglages d'usine.

4. Scannez les 4 codes à barres ci-dessous l'un après l'autre. Chaque lecture est confirmée par un bip.

Les paramètres de transmission de l'IT 3800i sont réglés comme suit : transmission RS 232 à 9.600 baud, 7 bits de données, 1 bit d'arrêt, Even Parity, suffixes <CR><LF>.

9600 Bd



Terminal ID



7 bits de données, Even Parity, 1 bit d'arrêt



Suffixe CR/LF





Raccordement de l'IT 3800i au port PS/2

Ce paragraphe décrit le fonctionnement de l'IT 3800i en mode Keyboard-Emulation. Dans ce mode, un clavier PC est émulé. Les données lues sont écrites directement dans le programme activé. Cela permet d'utiliser tous les programmes standard pour la suite du traitement des données.



Pièces nécessaires :

1x 501 06 240 IT 3800i SR050E

1x 501 03 409 câble PS/2

Procédure :

1. Arrêter le PC.
2. Débranchez le clavier.
3. Branchez le scanner portable IT 3800i entre le clavier et le PC.
4. Remettez le PC en marche.
5. Scannez les codes à barres ci-dessous.



PC IBM et compatibles, suffixe



Clavier pour l'Allemagne/Autriche





IT 3800i

Scanner portatif de codes à barres


Raccordement de l'IT 3800i au port USB (émulation de clavier)

Ce paragraphe décrit le fonctionnement de l'IT 3800i en mode Keyboard-Emulation sur un port USB. Dans ce mode, un clavier PC est émulé. Les données lues sont écrites directement dans le programme activé. Cela permet d'utiliser tous les programmes standard pour la suite du traitement des données.

Pièces nécessaires :

1x 501 06 240 IT 3800i SR050E

1x 501 03 404 câble USB



Procédure :

- 1. Branchez le scanner portatif IT 3800i sur un port USB libre.
- 2. Le scanner acquitte ce branchement par un bip.
- 3. Scannez les codes à barres ci-dessous.

Émulation de clavier sur USB avec CR LF



Clavier pour l'Allemagne/Autriche






Raccordement de l'IT 3800i au port USB (émulation de port COM)

Ce paragraphe décrit le fonctionnement de l'IT 3800i comme interface série sur un port USB. Dans ce mode, un port COM est émulé. Les données lues sont envoyées à un nouveau port COM. Vous trouverez le pilote permettant d'émuler ce port COM sur notre site internet à l'adresse www.leuze.de. Cela permet d'utiliser des programmes recevant leurs données par port COM pour la suite du traitement.

Pièces nécessaires :

1x 501 06 240 IT 3800i SR050E

1x 501 03 404 câble USB



Procédure :

1. Branchez le scanner portatif IT 3800i sur un port USB libre.
2. Le scanner acquitte ce branchement par un bip.
3. Scannez le code à barres ci-dessous.
4. Installez le pilote USB série si Windows vous le demande.
5. Lancez un programme terminal ou votre logiciel pour l'interface série, choisissez le nouveau port COM et réglez les paramètres suivants : vitesse de transmission 38.400 baud, 8 bits de données, 1 bit d'arrêt, No Parity, suffixe <CR>.

Émulation de port COM USB

